
Pure Freude an Wasser


24 182 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche






Pure Freude an Wasser

GROHE

24 182 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**



ERSATZTEILE, Dezember 2021 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46919000)

2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)

3: Schraubring (Bestell-Nr. 48591000)

4: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13374000)

4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)

4.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)

4.3: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4826600M)

5: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)

6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)

7: Druckschlauch (Bestell-Nr. 46255000)

8: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)

9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör