

Pure Freude  
an Wasser



## 28 178 Z00 **RELEXA PLUS 80 TOP 4 HANDBRAUSE 4 STRAHLARTEN**

Keine Explosionszeichnung verfügbar

**ERSATZTEILE**, Februar 2007 – jetzt

1: Pulsatorelement (Bestell-Nr. 45656XX0)

2: Kupplungsstück (Bestell-Nr. 28635XX0)

3: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)

4: Demontageschlüssel (Bestell-Nr. 45654000)\*

\*Sonderzubehör

## 28 178 Z00 **RELEXA PLUS 80 TOP 4 HANDBRAUSE 4 STRAHLARTEN**

Keine Explosionszeichnung verfügbar

### **ERSATZTEILE**, Januar 1991 – Februar 2007

1: Pulsatorelement (Bestell-Nr. 45656K00)

2: Brauseboden (Bestell-Nr. 45660Z00)

3: Kupplungsstück (Bestell-Nr. 28635XX0)

3.1: O-Ring Ø11 x Ø2 (Bestell-Nr. 0122400M)

4: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)

5: Demontageschlüssel (Bestell-Nr. 45654000)