



30 270 DC0 ESSENCE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Juni 2022 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46927DC0)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Spülbrause (Bestell-Nr. 46926DC0)
- 3.1: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 3.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 3.3: Strahlregler (Bestell-Nr. 48275000)
- 4: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseerauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 5: Schaftebefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
- 6: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)

30 270 DC0 ESSENCE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2021 – Juni 2022

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46927DC0)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Spülbrause (Bestell-Nr. 46926DC0)
- 3.1: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 3.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 3.3: Strahlregler (Bestell-Nr. 48275000)
- 4: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 5: Befestigungsset (Bestell-Nr. 48477000)


30 270 DC0 ESSENCE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Mai 2020 – März 2021

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46927DC0)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Spülbrause (Bestell-Nr. 46926DC0)
- 3.1: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 3.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 3.3: Strahlregler (Bestell-Nr. 48275000)
- 4: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseerauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 5: Befestigungsset (Bestell-Nr. 48477000)
- 6: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)


30 270 DC0 ESSENCE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Februar 2018 – Mai 2020

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46927DC0)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Spülbrause (Bestell-Nr. 46926DC0)
- 3.1: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 3.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 3.3: Strahlregler (Bestell-Nr. 48275000)
- 4: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseerauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 5: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
- 6: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 7: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)


30 270 DC0 ESSENCE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, September 2015 – Februar 2018

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46927DC0)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Spülbrause (Bestell-Nr. 46926DC0)
- 3.1: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 3.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 3.3: Strahlregler (Bestell-Nr. 48275000)
- 4: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 5: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)

30 270 DC0 ESSENCE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Mai 2014 – September 2015

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46927DC0)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Spülbrause (Bestell-Nr. 46926DC0)
- 3.1: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 3.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 3.3: Strahlregler (Bestell-Nr. 48275000)
- 4: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 46881000)
- 5: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)