


31 122 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- schwenkbarer Rohrauslauf
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



31 122 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Juni 2016 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46741000)
- 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46757000)
- 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46315000)
- 8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör