



31 126 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Oktober 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
- 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46757000)
- 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 6.1: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46315000)

31 126 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




ERSATZTEILE, Juni 2016 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
- 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46757000)
- 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseur auslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 6.1: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör


31 126 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2013 – Oktober 2015

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
- 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46757000)
- 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5: Metallbrauseschlauch (Bestell-Nr. 46174000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 6.1: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 7: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07240000)
- 8: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46315000)

31 126 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2010 – März 2013

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
- 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46757000)
- 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5: Metallbrauseschlauch (Bestell-Nr. 46174000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 6.1: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 7: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07240000)
- 8: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46315000)
- 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör