




## 31 126 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

### PRODUKTBESCHREIBUNG


- Farbe: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall



31 126 004 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



## 31 126 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Mai 2022 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
  - 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 3: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 48293000)
  - 4: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46757000)
  - 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
  - 4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
  - 5: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
  - 6: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)
  - 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- \*Sonderzubehör