


## 31 153 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- integrierte Vorabspernung
- mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche



## 31 153 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Januar 2013 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46726000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 6: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)
- 7: Keramik-Kartusche (Bestell-Nr. 46318000)
- 8: Absperrgriff (Bestell-Nr. 46767000)
- 8.1: Schnappeinsatz (Bestell-Nr. 0538600M)
- 9: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*

\*Sonderzubehör