


## 31 161 000 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, September 2019 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46685000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46601000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46429SA0)
- 5: Spar-Mousseur (Bestell-Nr. 13950000)
- 6: Auslauf 234 x 156 (Bestell-Nr. 06417000)
- 7: Keramik-Kartusche (Bestell-Nr. 46318000)
- 8: Absperrgriff (Bestell-Nr. 46763000)
- 9: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 10: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)
- 11: Druckschlauch (Bestell-Nr. 46255000)
- 12: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör

## 31 161 000 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




### ERSATZTEILE, Juli 2016 – September 2019

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46685000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46601000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46429SA0)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13928000)
- 6: Auslauf 234 x 156 (Bestell-Nr. 06417000)
- 7: Keramik-Kartusche (Bestell-Nr. 46318000)
- 8: Absperrgriff (Bestell-Nr. 46763000)
- 9: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 10: Druckschlauch (Bestell-Nr. 46255000)
- 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör

31 161 000 **EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



**ERSATZTEILE**, April 2010 – Juli 2016

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46685000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46601000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46429SA0)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13928000)
- 6: Auslauf 234 x 156 (Bestell-Nr. 06417000)
- 7: Keramik-Kartusche (Bestell-Nr. 46318000)
- 8: Absperrgriff (Bestell-Nr. 46763000)
- 9: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 10: Anschlußschlauch, 470 (Bestell-Nr. 45484000)
- 11: Demontageschlüssel (Bestell-Nr. 19132000)\*
- 12: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör