



31 247 000 GROHE K7 F-DIGITAL DIGITALE SPÜLTISCHBATTERIE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- inklusive digitaler Mischereinheit
- Einlochmontage
- Digitaler Controller - intuitive Bedieneinheit mit Mehrfachfunktion
- - Wireless-Technologie
- - Temperatur- und Mengenregulierung
- - Pausen- und Memory-Funktion
- - Memory-Funktion
- - LED-Ring
- Digitale Mischereinheit
- - elektronisch angesteuerte Ventiltechnik
- - integrierter Temperatursensor
- Werkseinstellung bei Installation konfigurierbar:
- - automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Sek.
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 140°
- SpeedClean Mousseur
- flexible Anschlussschläuche
- inkl. Steckernetzteil 65 790

31 247 000 GROHE K7 F-DIGITAL DIGITALE SPÜLTISCHBATTERIE



ERSATZTEILE, Juli 2010 – jetzt

- 1: Mousseur (Bestell-Nr. 48173000)
- 2: Mischereinheit (Bestell-Nr. 48163000)
- 2.1: Befestigungsklammer (Bestell-Nr. 6554100M)
- 3: Batteriekasten mit Batterie (Bestell-Nr. 42393000)
- 3.1: Batterie (Bestell-Nr. 42886000)
- 4: Digitale Fernbedienung für Wanne und Brause (Bestell-Nr. 36309000)
- 5: Steckernetzteil 230 V (Bestell-Nr. 65790000)
- 6: Wandnetzteil 110-240 V (Bestell-Nr. 36078000)*
- 7: Verlängerungskabel (Bestell-Nr. 47727000)*
- 8: Sender-/Empfängereinheit (Bestell-Nr. 36356000)*
- 9: Verlängerungskabel (Bestell-Nr. 65815000)*

*Sonderzubehör