


31 319 000 TOUCH COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2016 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46799000)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
 - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
 - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
 - 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46769000)
 - 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 46711000)
 - 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
 - 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
 - 7: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)
 - 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
 - 9: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
 - 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- *Sonderzubehör