



## 31 319 000 TOUCH COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- flacher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 140°
- GROHE EasyDock
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Eigensicher gegen Rückfließen

## 31 319 000 TOUCH COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, März 2016 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46799000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
  - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46769000)
  - 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 46711000)
  - 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
  - 5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
  - 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
  - 7: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)
  - 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
  - 9: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
  - 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- \*Sonderzubehör