


31 360 DC1 MINTA TOUCH ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Mai 2015 – September 2023

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46015DC0)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46025DC0)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
 - 4: Spülbrause (Bestell-Nr. 46858DC0)
 - 4.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 4.2: Mousseur (Bestell-Nr. 13967DC0)
 - 5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46345000)
 - 7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 8: Magnetventil (Bestell-Nr. 48213000)
 - 8.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 8.2: Sieb (Bestell-Nr. 42395000)
 - 9: Steuereinheit (Bestell-Nr. 48214000)
 - 10: Akku (Bestell-Nr. 42886000)
 - 11: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
 - 12: Hebel (Bestell-Nr. 40684DC0)*
- *Sonderzubehör