



32 176 000 K7 EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 140°
- Bedienungshebel aus Metall
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlusschläuche
- Schnell-Montage-System



32 176 000 K7 EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2016 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46729000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46116000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 64156000)
- 5.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5.2: Mousseur (Bestell-Nr. 46711000)
- 6: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 48293000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 8: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 9: Anschlußschlauch, 470 (Bestell-Nr. 45484000)
- 10: Demontageschlüssel (Bestell-Nr. 19132000)*
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör