

32 257 001 EURODISC EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE, November 2021 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46568000)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46716000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

4: Spülbrause (Bestell-Nr. 46312IE0)

4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)

4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)


4.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)

5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)

6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)


7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)

8: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)



32 257 001 EURODISC EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE, Februar 2016 – November 2021



1: Hebel (Bestell-Nr. 46568000)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46716000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

4: Spülbrause (Bestell-Nr. 46312IE0)

4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)

4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)

4.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)

5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseur auslauf (Bestell-Nr. 48293000)


6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)

7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)

8: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*

*Sonderzubehör

32 257 001 EURODISC EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2012 – Februar 2016

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46568000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46716000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Metall-Brauseschlauch (Bestell-Nr. 46092000)
- 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46312IE0)
- 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 6.1: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 8: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07240000)
- 9: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*

*Sonderzubehör


32 257 001 EURODISC EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE, Februar 2011 – März 2012

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46568000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46716000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Metall-Brauseschlauch (Bestell-Nr. 46092000)
- 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46312IE0)
- 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 6.1: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 8: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07240000)
- 9: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*
- *Sonderzubehör

Keine Explosionszeichnung verfügbar

32 257 001 EURODISC EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Januar 2007 – Februar 2011

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46568000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 3: Spülbrause (Bestell-Nr. 46312IE0)
- 3.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)
- 3.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 3.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 4: Metall-Brauseschlauch (Bestell-Nr. 46092000)
- 5: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07240000)
- 6: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 9: Anschlußschlauch, 470 (Bestell-Nr. 45484000)
- 10: Demontageschlüssel (Bestell-Nr. 19132000)*

*Sonderzubehör