


32 257 001 EURODISC EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE, Februar 2016 – November 2021



1: Hebel (Bestell-Nr. 46568000)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46716000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

4: Spülbrause (Bestell-Nr. 46312IE0)

4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)

4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)

4.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)

5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)

6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)

7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)

8: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*

*Sonderzubehör