


32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




ERSATZTEILE, September 2023 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46738000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46769000)
- 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 46711000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 7: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 9: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 10: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör


32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Februar 2016 – September 2023

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46738000)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
 - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
 - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
 - 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46769000)
 - 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 46711000)
 - 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
 - 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
 - 7: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)
 - 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
 - 9: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
 - 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- *Sonderzubehör

32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Februar 2013 – Februar 2016

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46738000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46769000)
- 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 46711000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 6: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 46712000)
- 7: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 8.1: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 9: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07240000)
- 10: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör

32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"


ERSATZTEILE, Juli 2012 – Februar 2013

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46738000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46769000)
- 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 46711000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 6: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 46712000)
- 7: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 8.1: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 9: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07240000)
- 10: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör

Keine Explosionszeichnung verfügbar

32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2010 – Juli 2012

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46738000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46759000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46769000)
- 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 46711000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 6: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 46712000)
- 7: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 8.1: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 9: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07240000)
- 10: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör