


## 32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Februar 2016 – September 2023

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46738000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
  - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46769000)
  - 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 46711000)
  - 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
  - 5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
  - 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
  - 7: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)
  - 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
  - 9: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
  - 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- \*Sonderzubehör