


## 32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 100°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlusschläuche
- Schnell-Montage-System
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11 l/min



## 32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, September 2023 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46738000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46769000)
- 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 46711000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 7: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 9: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 10: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*

\*Sonderzubehör