


Pure Freude an Wasser

32 257 002 **EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**









bar	1	2	3	4	5	6
—	5.8	8.2	10.0	11.5	12.9	14.1
—	6.4	9.0	11.0	12.7	14.2	15.6
—	10.4	14.7	18.0	20.8	23.2	25.5
l/min						


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 100°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System
- Maximaler Duschfluss (bei 3 bar): 11 l/min

Pure Freude an Wasser

GROHE

32 257 002 **EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, September 2023 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46738000)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)

3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)

4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46769000)

5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 46711000)

5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)

5.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)

6: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 48293000)

7: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)

8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)

9: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)

10: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)

11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör