


32 304 IG0 CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Januar 2002 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46531IG0)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 11280G00)
- 1.2: Hebelbefestigung (Bestell-Nr. 46528000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46436000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46532IG0)
- 5.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5.2: Mousseur (Bestell-Nr. 13929G00)
- 5.2.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
- 6: Metallbrauseschlauch (Bestell-Nr. 46104000)
- 7: Zugstange (Bestell-Nr. 07943000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46122000)
- 9: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07239000)
- 10: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910IG0)
- 10.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182G00)
- 10.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 11: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*

*Sonderzubehör