


## 32 612 002 EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE




### ERSATZTEILE, September 2017 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46647000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 64304000)
- 6: Strahlregler (Bestell-Nr. 64447000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*

\*Sonderzubehör

## 32 612 002 EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### ERSATZTEILE, Oktober 2008 – September 2017

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46647000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)
- 4: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 5: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 6: Zugstange (Bestell-Nr. 64304000)
- 7: Strahlregler (Bestell-Nr. 64447000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 9.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 9.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 10: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
- 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- 12: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*

\*Sonderzubehör