



32 618 002 EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschüsseln
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- SpeedClean Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



32 618 002 EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



ERSATZTEILE, September 2017 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46647000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 64304000)
- 6: Strahlregler (Bestell-Nr. 64447000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör