


32 628 000 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



ERSATZTEILE, Februar 2012 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46628000)
- 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Auslauf (Bestell-Nr. 46629000)
- 4.1: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0806500M)
- 4.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
- 4.3: Mousseur-Set (Bestell-Nr. 13937000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*
- 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 11: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör