

## 32 670 002 FEEL EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

**ERSATZTEILE**, April 2020 – jetzt


1: Mousseur (Bestell-Nr. 48418000)

2: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

3: Befestigungsset (Bestell-Nr. 48477000)

4: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*

\*Sonderzubehör



## 32 670 002 FEEL EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

**ERSATZTEILE**, Juli 2017 – April 2020

1: Hebel (Bestell-Nr. 46630000)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48418000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

4: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)

5: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)

6: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*

\*Sonderzubehör

