





- Farbe: chrom
- für freistehende Waschschüsseln
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Auslauf mit Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- mit Temperaturbegrenzer



32 901 000 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



ERSATZTEILE, Januar 2012 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46714000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 10769000)
- 5: Mousseur-Set (Bestell-Nr. 13937000)
- 6: Zentrierring (Bestell-Nr. 46719000)
- 7: Zentrierring (Bestell-Nr. 46720000)
- 8: Grundplatte (Bestell-Nr. 48165000)
- 9: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 10: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 10.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 10.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 12: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör