
Pure Freude an Wasser


32 901 DC1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: supersteel
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschüsseln
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 6,6 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche





32 901 DC1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE**



ERSATZTEILE, Januar 2016 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46919DC0)

2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)

3: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13375DC0)

3.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)

3.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)

3.3: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4826600M)

4: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)

5: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör