


32 918 DC0 MINTA EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Juni 2024 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46015DC0)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46025DC0)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)

4: Spülbrause (Bestell-Nr. 46925DC0)

4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13952DC0)

4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)


5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)

6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46345000)

7: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*

*Sonderzubehör

32 918 DC0 MINTA EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




ERSATZTEILE, Oktober 2015 – September 2023

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46015DC0)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46025DC0)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Spülbrause (Bestell-Nr. 46925DC0)
- 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13952DC0)
- 4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46345000)
- 7: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*
- 8: Hebel (Bestell-Nr. 40684DC0)*

*Sonderzubehör

32 918 DC0 MINTA EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Februar 2005 – Oktober 2015

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46015DC0)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46025DC0)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46028DC0)
- 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)
- 4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46345000)
- 6: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07240000)