

## 33 001 000 CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"

Keine Explosionszeichnung verfügbar

### ERSATZTEILE, Januar 2001 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46229IP0)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 46230P00)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46242000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 4.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 06048000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46055000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)\*

\*Sonderzubehör