


33 001 000 **CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Auslauf mit Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Schnell-Montage-System
- Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
- GROHE Long-Life Oberfläche

33 001 000 **CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, Januar 2001 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46229IP0)

1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 46230P00)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46242000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)

4: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)

4.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)

5: Zugstange (Bestell-Nr. 06048000)

6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46055000)

7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)

7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)

7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)

8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)*

*Sonderzubehör