



33 003 000 **CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- herausziehbarer Auslauf
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Auslauf
- flexible Anschlussschläuche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Schnell-Montage-System
- optionaler Temperaturbegrenzer (46 308 000)
- GROHE Long-Life Oberfläche

## 33 003 000 CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Januar 2001 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46229IP0)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 46230P00)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46242000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Metallbrauseschlauch (Bestell-Nr. 46104000)
- 5: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46231000)
- 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 5.1.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 6: Zugstange (Bestell-Nr. 06048000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46122000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07239000)
- 10: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)\*

\*Sonderzubehör