

33 003 G00 CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE, Januar 2001 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46229GA0)
 - 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 46230GG0)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46242G00)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
 - 4: Metallbrauseschlauch (Bestell-Nr. 46104000)
 - 5: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46231G00)
 - 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929G00)
 - 5.1.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
 - 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 6: Zugstange (Bestell-Nr. 06048G00)
 - 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46122000)
 - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910G00)
 - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182G00)
 - 8.1.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0506500M)
 - 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 9: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07239000)
 - 10: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)*
- *Sonderzubehör

Keine Explosionszeichnung verfügbar