



## 33 086 L00 EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: weiß
- für Frisörwaschtische
- mit seitlich stehender und herausziehbarer Auslaufbrause
- automatische Umstellung von Mousseur auf Brausestrahl
- (Chromausführung mit weißer Auslaufbrause)
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche



## 33 086 L00 EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Mai 2005 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46183L00)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 46184L00)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 3: Temperaturbegrenzerbis Bj. 97 (Bestell-Nr. 46153000)
- 3.1: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)
- 4: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 46041000)
- 5: Metall-Brauseschlauch (Bestell-Nr. 28112000)
- 6: Schlauchdurchführung (Bestell-Nr. 46149L00)
- 7: Handbrause (Bestell-Nr. 46148L00)
- 7.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
- 8: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 14167000)
- 9: Kappe (Bestell-Nr. 01734L00)