

33 153 000 EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"

Keine Explosionszeichnung verfügbar

ERSATZTEILE, Januar 1997 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46415IP0)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46417000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46418000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)*

*Sonderzubehör