


## 33 155 001 EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, August 2005 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46569000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46602000)
- 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 6: Metallbrauseschlauch (Bestell-Nr. 46104000)
- 7: Zugstange (Bestell-Nr. 65412000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46078000)
- 9: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07239000)
- 10: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
- 10.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
- 11: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*

\*Sonderzubehör