


33 156 001 EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, August 2008 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46569000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 65412000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*

*Sonderzubehör

33 156 001 EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"


ERSATZTEILE, März 2007 – August 2008

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46569000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 65412000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*

*Sonderzubehör

Keine Explosionszeichnung verfügbar

33 156 001 EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, November 2005 – März 2007

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46569000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 65412000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*

*Sonderzubehör