


33 156 002 EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XS-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Schnell-Montage-System
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche



33 156 002 **EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XS-SIZE



ERSATZTEILE, Oktober 2008 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46648000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46581000)
- 3: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 64304000)
- 6: Strahlregler (Bestell-Nr. 64451000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör