


33 178 001 **EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, Juli 2008 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46568000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*

*Sonderzubehör

33 178 001 **EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**


Keine Explosionszeichnung verfügbar

ERSATZTEILE, März 2007 – Juli 2008

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46568000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*

*Sonderzubehör

33 178 001 **EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, August 2005 – März 2007

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46568000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*

*Sonderzubehör