

33 190 000 EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"

Keine Explosionszeichnung verfügbar

ERSATZTEILE, Januar 2001 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46439000)
 - 1.1: Befestigungssatz (Bestell-Nr. 46335000)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46449000)
 - 2.1: O-Ring Ø43 x Ø2 (Bestell-Nr. 0531800M)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
 - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 06211000)
 - 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
 - 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
 - 6.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)*
- *Sonderzubehör