


33 265 001 **EUROSMART EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Auslauf mit Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System

## 33 265 001 EUROSART EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### ERSATZTEILE, Dezember 2009 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46561000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46436000)
  - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
  - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 8: Zugstange (Bestell-Nr. 06329000)
  - 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*
- \*Sonderzubehör