


$33\ 347\ 000\ \text{TENSO}$ EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"






PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Farbe: chrom
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- · variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- · Auslauf mit Mousseur
- · Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
- GROHE Long-Life Oberfläche



33 347 000 TENSO EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Dezember 2009 – jetzt

- 1: Hebelkopf (Bestell-Nr. 46490000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 06575000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*
- *Sonderzubehör