



## 33 557 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- offener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche



33 557 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Januar 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46938000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 5.1: Dreiecksbügel (Bestell-Nr. 0116100M)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör