

Pure Freude an Wasser

33 557 20E **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**








PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- SpeedClean Mousseur
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche


33 557 20E **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**



Pure Freude an Wasser

GROHE

33 557 20E **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**



ERSATZTEILE, August 2017 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46748000)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)

3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)

4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)

6: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)

7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)

8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör