

33 558 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**








PRODUKTBESCHREIBUNG


- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- offener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

33 558 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**



Pure Freude an Wasser

33 558 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**



ERSATZTEILE, Januar 2015 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46938000)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)

3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)

4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)

6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)

7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)

8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)

8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)

8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)

9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör