


33 561 001 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Schnell-Montage-System
- Auslauf mit Strahlregler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Kupferrohre
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter



33 561 001 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, Januar 2013 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46577000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46558000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 06329000)
- 6: Strahlregler (Bestell-Nr. 46162000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Quetschverschraubung, 3/8" x Ø8,5 (Bestell-Nr. 1293800M)
- 9: Durchflussbegrenzer (Bestell-Nr. 46324000)
- 10: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 10.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 10.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 11: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*
- 12: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör