


33 591 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG


- Farbe: chrom
- Wandmontage
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen




Pure Freude
an Wasser



33 591 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"



33 591 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, März 2010 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46752000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46427000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Umstellknopf (Bestell-Nr. 64309000)
- 5: Umstellung (Bestell-Nr. 65655000)
- 6: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 7: Mousseur (Bestell-Nr. 13941000)
- 8: Anschlußverschraubung, 1/2" (Bestell-Nr. 45044000)
- 9: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12662000)
- 10: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)*
- 11: Verlängerung 3/4", 20 mm (Bestell-Nr. 0713000M)*
- 12: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*

*Sonderzubehör