

33 606 000 EUROSTYLE EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"

Keine Explosionszeichnung verfügbar

ERSATZTEILE, Dezember 2003 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46458000)
 - 1.1: Befestigungssatz (Bestell-Nr. 46335000)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46243000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
 - 4: Umstellknopf (Bestell-Nr. 46007000)
 - 5: Umstellung (Bestell-Nr. 08915000)
 - 6: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 45481000)
 - 7: Mousseur (Bestell-Nr. 13927000)
 - 7.1: Siebeinsatz, Mousseur M28x1 (Bestell-Nr. 45029000)
 - 8: Anschlußverschraubung, 1/2" (Bestell-Nr. 45044000)
 - 8.1: O-Ring Ø15 x Ø2 (Bestell-Nr. 0311900M)
 - 9: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12075000)
 - 9.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0138600M)
 - 9.2: Rosette (Bestell-Nr. 0221000M)
 - 10: Verlängerung 3/4", 20 mm (Bestell-Nr. 0713000M)*
 - 11: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)*
- *Sonderzubehör