



33 975 001 EUROSTYLE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, April 2010 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46577000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46597000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13049000)
- 4.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Bestell-Nr. 13928000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 6: Druckschlauch (Bestell-Nr. 46255000)

33 975 001 EUROSTYLE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, August 2006 – April 2010

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46577000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46597000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13049000)
- 4.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Bestell-Nr. 13928000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 6: Anschlußschlauch, 470 (Bestell-Nr. 45484000)
- 7: Demontageschlüssel (Bestell-Nr. 19132000)*

*Sonderzubehör