


## 33 982 001 **EUROSTYLE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**

Keine Explosionszeichnung verfügbar

### **ERSATZTEILE**, Juni 2008 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46577000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46578000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
  - 4: S-Auslauf (Bestell-Nr. 13084000)
  - 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13928000)
  - 4.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
  - 5: Anschlußverschraubung, 1/2" (Bestell-Nr. 45044000)
  - 6: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12075000)
  - 6.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0138600M)
  - 6.2: Rosette (Bestell-Nr. 0221000M)
  - 7: Verlängerung 3/4", 20 mm (Bestell-Nr. 0713000M)\*
- \*Sonderzubehör

## 33 982 001 **EUROSTYLE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



### **ERSATZTEILE**, Mai 2006 – Juni 2008

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46577000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46578000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
  - 4: S-Auslauf (Bestell-Nr. 13084000)
  - 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13928000)
  - 4.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
  - 5: Anschlußverschraubung, 1/2" (Bestell-Nr. 45044000)
  - 6: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12662000)
  - 7: Verlängerung 3/4", 20 mm (Bestell-Nr. 0713000M)\*
- \*Sonderzubehör