



## 33 982 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Wandmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohauslauf
- Schwenkbereich wählbar: 0° / 150°
- Ausladung 273 mm
- S-Anschlüsse



## 33 982 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Juni 2010 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46752000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46243000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Anschlußverschraubung, 1/2" (Bestell-Nr. 45044000)
- 5: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12662000)
- 6: Auslauf (Bestell-Nr. 13007000)
- 6.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
- 6.2: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0485300M)
- 6.3: Mousseur (Bestell-Nr. 06574000)
- 7: Verlängerung 3/4", 20 mm (Bestell-Nr. 0713000M)\*
- 8: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)\*
- 9: Adapter (Bestell-Nr. 45562000)\*

\*Sonderzubehör