


34 294 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Januar 2014 – Dezember 2021

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46917000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 46765000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 6: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör